



- EN The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time. Visit www.segway.com or check the Segway-Ninebot app to download the latest user materials. You must install the app, activate your KickScooter, and obtain the latest updates and safety instructions.
- FR Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du microprogramme et de réviser ce manuel à tout moment. Visitez www.segway.com ou consultez l'application Segway-Ninebot pour télécharger les derniers contenus utilisateur. Vous devez installer l'application, activer votre trottinette et obtenir les dernières mises à jour et consignes de sécurité.
- DE Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht von Produktänderungen, der Herausgabe von Firmware-Updates und der Aktualisierung dieses Handbuchs vor. Besuchen Sie www.segway.com oder schauen Sie auf der Segway-Ninebot App nach, um sich die neuesten Benutzermaterialien herunterzuladen. Sie müssen die Segway-Ninebot App installieren und Ihren KickScooter aktivieren, um die neuesten Updates und Sicherheitshinweise zu erhalten.
- I T Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, aggiornare gli aggiornamenti del firmware e aggiornare questo manuale in qualsiasi momento. Visitare www.segway.com o controllare l'app Segway-Ninebot per scaricare l'ultimo manuale utente e materiali. È necessario installare l'App, attivare il proprio KickScooter e ottenere gli ultimi aggiornamenti e le istruzioni di sicurezza.
- ES El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el producto, actualizaciones del firmware y modificaciones de este manual en cualquier momento. Visita www.segway.com o revisa la app para descargar los materiales de usuario más recientes. Debes instalar la aplicación Segway-Ninebot, activar tu KickScooter y obtener las actualizaciones e instrucciones de seguridad más recientes.
- PL Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, aktualizacji oprogramowania i aktualizacji tej instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com lub sprawdź aplikację Segway-Ninebot., aby pobrać najnowsze materiały użytkownika. Musisz zainstalować aplikację, aktywować swojego KickScootera i uzyskać najnowsze aktualizacje i zasady bezpieczeństwa.

- EN The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.
- FR La photo est pour référence seulement. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.
- DE Das Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt für weitere Details.
- I T La figura è da considerarsi solo come riferimento. Si prega di far riferimento al prodotto attuale per maggiori dettagli.
- ES La imagen es solo de referencia. Remítase al producto en sí para ver más detalles.
- PL Rysunek jest tylko poglądowy. Szczegóły znajdują się w faktycznym produkcie.

www.segway.com



Raccolta Carta

CE.04.00.0247.06-A


Ninebot KickScooter

- EN Product Manual
- FR Manuel du Produit
- DE Produkt-Handbuch
- IT Manuale del prodotto
- ES Manual del producto
- PL Instrukcja produktu




ninebot®

1 Diagram



Dashboard & Power Button



Power Button: Press the button to turn on; press and hold the button for 3 seconds to turn off. When the KickScooter is on, press the button to turn on/off the headlight and the rear light, and press twice to switch between the speed modes.

Speedometer: It displays the current speed of the scooter, as well as error codes.

Walk Mode: Max. speed is 5 km/h (3.1 mph).

F25E II: The headlight and rear light keep flashing and can't be turned off.

F40D II: The headlight and rear light are always on and can't be turned off.

* How to enable in the Segway-Ninebot app: Tap the sidebar menu > **Settings** > **Walk Mode**.

Speed Mode: There are three modes available. The top speed is as follows:

Mode	Model	F25E II	F40D II
ECO (Energy-saving mode)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (Standard mode)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (Sport mode)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Error Notification: It indicates that the scooter has detected an error.

Temperature Warning: It indicates that the battery temperature has reached 55°C (131°F) or is below 0°C (32°F).

* At this point, the vehicle cannot accelerate normally and may not be charged. Do not use until the temperature has reverted to the normal range.

Bluetooth: It indicates that the scooter has been successfully connected to the mobile device.

Battery Level: The total battery level equals 5 bars.

* The battery power is very low when the first battery bar is red. Please charge your KickScooter immediately.

2 Specifications

	Item	Parameter
Product	Name	Ninebot KickScooter
	Model	F25E II
	Length × Width × Height	Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in)
	Folded: Length × Width × Height	Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in)
	Net Weight	Approx. 15.3 kg (33.7 lbs)
Rider	Payload	40–100 kg (88–220 lbs)
	Recommended Age	14–60 years
	Required Height	120–200 cm (3'11"–6'6")
Machine	Max. Speed	Approx. 25 km/h (15.5 mph)
	Typical Range ^[1]	Approx. 25 km (15.5 miles)
	Max. Slope	Approx. 10%
	Traversable Terrain	Bicycle lanes, parks, campuses and most of the flat road conditions and typical Belgian roads
	Operating Temperature	-10–40°C (14–104°F)
	Storage Temperature	-10–50°C (14–122°F)
	IP Rating	IPX5
Battery	Duration of Charging	Approx. 5 h
	Nominal Voltage	36 V \equiv
	Max. Charging Voltage	42 V \equiv
	Charging Temperature	0–40°C (32–104°F)
	Nominal Capacity	7650 mAh
	Nominal Energy	275 Wh
Motor	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection
	Nominal Power	0.25 kW, 250 W
Charger	Output Power	0.07 kW, 70 W
	Input Voltage	100–240 V-
	Max. Output Voltage	42 V \equiv
	Rated Output	41 V \equiv , 1.7 A
Features	Speed Modes	Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode
Tire	Tire Pressure	40–45 psi
	Tires	10-inch pneumatic tire

[1] Typical Range: tested while riding with a full battery, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), at the speed of 16 km/h (9.9 mph) on average on pavement.
* Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

	Item	Parameter
Product	Name	Ninebot KickScooter
	Model	F40D II
	Length × Width × Height	Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in)
	Folded: Length × Width × Height	Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in)
	Net Weight	Approx. 17.1 kg (37.7 lbs)
Rider	Payload	40–120 kg (88–265 lbs)
	Recommended Age	14–60 years
	Required Height	120–200 cm (3'11"–6'6")
Machine	Max. Speed	Approx. 20 km/h (12.4 mph)
	Typical Range ^[1]	Approx. 40 km (24.9 miles)
	Max. Slope	Approx. 20%
	Traversable Terrain	Bicycle lanes, parks, campuses and most of the flat road conditions and typical Belgian roads
	Operating Temperature	-10–40°C (14–104°F)
	Storage Temperature	-10–50°C (14–122°F)
	IP Rating	IPX5
Battery	Duration of Charging	Approx. 6.5 h
	Nominal Voltage	36 V \equiv
	Max. Charging Voltage	42 V \equiv
	Charging Temperature	0–40°C (32–104°F)
	Nominal Capacity	10.2 Ah
	Nominal Energy	367 Wh
Motor	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection
	Nominal Power	0.35 kW, 350 W
Charger	Output Power	0.07 kW, 70 W
	Input Voltage	100–240 V-
	Max. Output Voltage	42 V \equiv
Features	Rated Output	41 V \equiv , 1.7 A
	Speed Modes	Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode
Tire	Tire Pressure	50–55 psi
	Tires	10-inch tubeless tire

[1] Typical Range: tested while riding with a full battery, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), at the speed of 16 km/h (9.9 mph) on average on pavement.
* Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

3 Certifications

This product is certified to ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.

The battery complies with UN/DOT 38.3.

The battery complies with ANSI/CAN/UL-2271.

European Union Compliance Statement

Important WEEE information



This symbol on the product or on its packaging indicates that used electrical and electronic products should not be mixed with unsorted municipal waste. For proper treatment, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to designated collection points.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Battery recycling information for Users



This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should not be mixed with unsorted municipal waste. Your participation is an important part of the effort to minimize the impact of batteries and accumulators on the environment and on human health. For proper recycling you can return this product or the batteries or accumulators it contains to your supplier or to a designated collection point.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

there are separate collection systems for used batteries and accumulators.

Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling center.

Radio Equipment Directive

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares the whole product including parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2.0").

Machinery Directive

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.



EU Authorised Representative:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product model: F25E II, F40D II comply with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the machinery directive 2006/42/EC, and the RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863.

The declaration of conformity can be viewed at the following address: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

UK Compliance Statement

Radio Equipment Regulations 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares the whole product including parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of The Safety of Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.



UK Authorised Representative:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product model: F25E II complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The declaration of conformity can be viewed at the following address: www.segway.com

Bluetooth	Frequency Band(s)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF Power	20mW

4 Trademark

Ninebot is the registered trademark of Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Powered by Segway, Segway and the Rider Design are the registered trademarks of Segway Inc., Bluetooth is the registered trademark of BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play are trademarks of Google Inc., App Store is a service mark of Apple Inc., The respective owners reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.

The KickScooter is covered by relevant patents. For patent information, go to <http://www.segway.com>

We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the KickScooter at the time of printing. However, due to constant improvement of product features and changes of design, your KickScooter may differ slightly from the one shown in this document. Visit the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) to download and install the App.

Please note that there are multiple Segway and Ninebot models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the KickScooter product and documentation without prior notice.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. All rights reserved.

(※The Segway-Ninebot App can support KickScooter with built-in Bluetooth)

1 Diagramme





Tableau de bord et Bouton marche



Bouton marche : Appuyez brièvement pour allumer. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la trottinette. Lorsque l'appareil est allumé, cliquez une fois pour allumer / éteindre le phare avant & feu arrière, double-cliquez pour modifier le mode de vitesse.

Compteur de vitesse : Indique la vitesse actuelle. Affiche également les codes d'erreur lorsque des problèmes sont détectés.

Mode marche : La vitesse maximale est de 5 km/h (3.1 mph).

F25E II : Le phare avant et le feu arrière clignotent et ne peuvent pas être éteints.

F40D II : Le phare avant et le feu arrière sont toujours allumés et ne peuvent pas être éteints.

* Comment activer dans l'application: appuyez sur le menu coulissant > **Paramètres** > **Mode marche**.

Mode de vitesse : trois modes sont disponibles. La vitesse maximale est la suivante:

Modes	Modèle	F25E II	F40D II
ECO (mode économie d'énergie)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (mode Standard)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (mode Sport)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Erreur : L'icône de la clé indique que la trottinette a détecté une erreur.

Indicateur de température : L'icône du thermomètre toujours allumée indique que la température de la batterie a atteint 55°C (131°F) ou est inférieure à 0°C (32°F).

* À ce stade, le véhicule ne peut pas accélérer normalement et ne peut pas être chargé. Ne l'utilisez pas tant que la température n'est pas revenue à la normale.

Bluetooth : L'icône indique que la trottinette a été connectée avec succès à l'appareil mobile.

Niveau de la batterie : Le niveau total de la batterie équivaut à 5 barres.

* La puissance de la batterie est très faible lorsque la première barre de batterie est rouge. Veuillez recharger votre trottinette immédiatement.

2 Spécifications

	Article	Paramètre	
Produit	Nom	Ninebot KickScooter	
	Modèle	F25E II	
	Longueur × Largeur × Hauteur	Env. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 po)	
	Replié : Longueur × Largeur × Hauteur	Env. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 po)	
	Poids net	Env. 15.3 kg (33.7 lbs)	
Utilisateur	Charge utile	40–100 kg (88–220 lbs)	
	Âge recommandé	14–60 ans	
	Taille requise	120–200 cm (3'11"–6'6")	
Paramètres de l'appareil	Vitesse maximale	Env. 25 km/h (15.5 mph)	
	Autonomie typique ^[1]	Env. 25 km (15.5 miles)	
	Inclinaison max.	Env. 10%	
	Terrain praticable	Pistes cyclables, parcs, campus et la plupart des routes plates et des routes belges typiques.	
	Température d'opération	-10–40°C (14–104°F)	
	Température d'entreposage	-10–50°C (14–122°F)	
	Indice IP	IPX5	
	Durée de chargement	Env. 5 h	
	Batterie	Tension nominale	36 V
		Max. Tension de charge	42 V $\overline{=}$
Température de charge		0–40°C (32–104°F)	
Capacité nominale		7650 mAh	
Énergie nominale		275 Wh	
Système de gestion de la batterie	Surchauffe, court-circuit, décharge excessive, surintensité et protection de surintensité		
Moteur	Puissance nominale	0.25 kW, 250 W	
	Puissance de sortie	0.07 kW, 70 W	
Chargeur	Tension d'entrée	100–240 V-	
	Tension de sortie max.	42 V	
	Sortie nominale	41 V $\overline{=}$, 1.7 A	
	Fonctionnalités	Mode de vitesse : mode économie d'énergie, mode Standard et mode Sport	
Pneu	Pression des pneus	40–45 psi	
	Les pneus	Pneu pneumatique de 10 pouces	

[1] Autonomie typique : testé en roulant avec une batterie pleine, charge de 75 kg (165 lbs), 25 °C (77 °F), à la vitesse moyenne de 16tkm/h (9.9 mph) en moyenne sur la chaussée.

* Certains facteurs peuvent affecter l'autonomie comme: la vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.

	Article	Paramètre
Produit	Nom	Ninebot KickScooter
	Modèle	F40D II
	Longueur x Largeur x Hauteur	Env. 1143 x 480 x 1160 mm (45 x 18.9 x 45.7 po)
	Replié : Longueur x Largeur x Hauteur	Env. 1143 x 480 x 495 mm (45 x 18.9 x 19.5 po)
	Poids net	Env. 17.1 kg (37.7 lbs)
Utilisateur	Charge utile	40–120 kg (88–265 lbs)
	Âge recommandé	14–60 ans
	Taille requise	120–200 cm (3'11"–6'6")
Paramètre s de l'appareil	Vitesse maximale	Env. 20 km/h (12.4 mph)
	Autonomie typique ^[1]	Env. 40 km (24.9 miles)
	Inclinaison max.	Env. 20%
	Terrain praticable	Pistes cyclables, parcs, campus et la plupart des routes plates et des routes belges typiques.
	Température d'opération	-10–40°C (14–104°F)
	Température d'entreposage	-10–50°C (14–122°F)
	Indice IP	IPX5
	Durée de chargement	Env. 6,5 h
Batterie	Tension nominale	36 V \equiv
	Max. Tension de charge	42 V \equiv
	Température de charge	0–40°C (32–104°F)
	Capacité nominale	10,2 Ah
	Énergie nominale	367 Wh
	Système de gestion de la batterie	Surchauffe, court-circuit, décharge excessive, surintensité et protection de surintensité
Moteur	Puissance nominale	0.35 kW, 350 W
Chargeur	Puissance de sortie	0.07 kW, 70 W
	Tension d'entrée	100–240 V-
	Tension de sortie max.	42 V \equiv
	Sortie nominale	41 V \equiv , 1.7 A
Fonctionnalités	Mode de vitesse	mode économie d'énergie, mode Standard et mode Sport
Pneu	Pression des pneus	50–55 psi
	Les pneus	Pneu tubeless de 10 pouces

[1] Autonomie typique : testé en roulant avec une batterie pleine, charge de 75 kg (165 lbs), 25 °C (77 °F), à la vitesse moyenne de 16 km/h (9.9 mph) en moyenne sur la chaussée.

* Certains facteurs peuvent affecter l'autonomie comme: la vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.

3 Certifications

Ce produit est certifié ANSI / CAN / UL-2272 par TUV Rheinland..

La batterie est conformes à la norme UN/DOT 38.3.

La batterie est conformes à la norme ANSI/CAN/UL-2271.

Déclaration de conformité à l'Union européenne

Informations sur l'élimination pour les utilisateurs des déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets municipaux non triés. Pour un traitement approprié, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en faisant en sorte de les rapporter aux points de collecte désignés. L'élimination correcte de ce produit permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Des sanctions peuvent être applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Veillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.

Informations sur le recyclage de la batterie pour les utilisateurs



Ce symbole signifie que les piles et accumulateurs, à leur fin de vie, ne doivent pas être mélangés avec les déchets municipaux non triés. Votre participation est une partie importante de l'effort visant à minimiser l'impact des piles et accumulateurs sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour un recyclage approprié, vous pouvez retourner ce produit ou les piles ou accumulateurs qu'il contient à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné.

L'élimination correcte de ce produit permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Des sanctions peuvent être applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

il existe des systèmes de collecte séparés pour les piles et accumulateurs usagés.

Veillez jeter les piles et les accumulateurs correctement à la collecte/recyclage des déchets de votre communauté

locale centre.

Directive sur les équipements radio

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le produit répertorié dans cette section est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE.

Directive sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que l'ensemble du produit, y compris les pièces (câbles, cordons, etc.) est conforme aux exigences de la directive RoHS 2011/65/UE et de la modification de la directive déléguée (UE) 2015/863 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ("RoHS recast" ou "RoHS 2.0").

Directive Machines

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le produit répertorié dans cette section est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive Machines 2006/42/CE.



Représentant autorisé:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN
Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le modèle de produit : F25E II, F40D II est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE et de la directive Machines 2006/42/CE et de la directive RoHS 2011/65/UE et modification de la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Bandes de fréquence (s)	2.4000-2.4835GHz
	Max. Puissance RF	20mW

4 Marque déposée

Ninebot est une marque déposée de Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Powered by Segway, Segway et Rider Design sont les marques déposées de Segway Inc.; Bluetooth est la marque déposée de BLUETOOTH SIG, INC.; Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.; App Store est une marque de service de Apple Inc. Les propriétaires respectifs se réservent les droits de leurs marques commerciales mentionnées dans ce manuel.

Le KickScooter est couvert par les brevets s'y afférent. Pour obtenir des informations sur les brevets, visitez <http://www.segway.com>.


Nous avons tenté d'inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du KickScooter au moment de l'impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des fonctionnalités de l'appareil et des modifications de conception, votre KickScooter peut différer légèrement de celui présenté dans ce document. Visitez l'App Store d'Apple (iOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'appli.

Veillez noter qu'il existe de multiples modèles Segway et Ninebot possédant des fonctionnalités différentes, et certaines des fonctionnalités mentionnées ici peuvent ne pas s'appliquer à votre unité. Le fabricant se réserve le droit de modifier l'apparence et la fonctionnalité du produit et de la documentation KickScooter sans préavis.


© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Tous droits réservés.

(※L'application est adaptée au KickScooter qui supporte le "Bluetooth")

1 Diagramm



Armaturenbrett & Startknopf



Startknopf: Zum Einschalten den Startknopf kurz drücken. Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Roller auszuschalten. Wenn der KickScooter eingeschaltet ist, drücken Sie die Starttaste, um den Scheinwerfer und das Rücklicht zum ein-/auszuschalten und drücken Sie doppelt, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.

Tacho: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Hier werden auch Fehlercodes bei Erkennen von Fehlern angezeigt.

Gehmodus: Max. Geschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph).

F25E II: Der Scheinwerfer und das Rücklicht blinken und können nicht ausgeschaltet werden.

F40D II: Der Scheinwerfer und das Rücklicht sind dauerhaft eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.

* So aktivieren Sie in der App: Tippen Sie auf das Folienmenü > **Einstellungen** > **Gehmodus**.

Geschwindigkeitsmodus: Es sind drei verschiedene Modi verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit ist wie folgt:

Modus	Modell	F25E II	F40D II
ECO (Energiesparmodus)		15 km/h (9,3 mph)	15 km/h (9,3 mph)
D (Standardmodus)		25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)
S (Sportmodus)		25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)

Fehler: Das Schraubenschlüssel-Symbol zeigt an, dass der Roller einen Fehler erkannt hat.

Temperaturanzeige: Das ständig eingeschaltete Thermometersymbol zeigt an, dass die Batterietemperatur 55°C (131°F) oder 0°C (32°F) erreicht hat.

* Zu diesem Zeitpunkt kann das Fahrzeug nicht normal beschleunigen und darf nicht geladen werden. Verwenden Sie es erst, wenn die Temperatur wieder auf den Normalbereich gesenkt ist.

Bluetooth: Das Symbol zeigt an, dass der Roller erfolgreich an das mobile Gerät gekoppelt wurde.

Akkustand: Die Batteriegesamtladung wird mit 5 Balken angezeigt.

* Der Akkustand ist sehr gering, wenn der erste Batteriebalken rot leuchtet. Bitte laden Sie Ihren KickScooter sofort auf.

2 Technische Daten

	Artikel	Parameter
Produkt	Name	Ninebot KickScooter
	Modell	F25E II
	Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Zusammengeklappt: Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
	Nettogewicht	Ca. 15.3 kg (33.7 lbs)
Fahrer	Nutzlast	40–100 kg (88–220 lbs)
	Altersempfehlung	14–60 Jahre
	Erforderliche Höhe	120–200 cm (3'11"–6'6")
Maschinenparameter	Höchst geschwindigkeit	Ca. 25 km/h (15.5 mph)
	Normale Reichweite ^[1]	Ca. 25 km (15.5 miles)
	Höchst steigung	Ca. 10%
	Befahrbares Gelände	Fahrradwege, Parks, Campus und die meisten ebenen Straßenverhältnisse und typisch belgische Straßen
	Betriebstemperatur	-10–40°C (14–104°F)
	Lagertemperatur	-10–50°C (14–122°F)
	IP-Klassifizierung	IPX5
	Ladedauer	Ca. 5 h
Batterie	Nennspannung	36 V \equiv
	Max. Ladespannung	42 V \equiv
	Ladetemperatur	0–40°C (32–104°F)
	Nennleistung	7650 mAh
	Nominale Energie	275 Wh
	Batteriemanagementsystem	Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überentladung-, Überstrom- und Überladeschutz
Motor	Nennleistung	0.25 kW, 250 W
Ladegerät	Nennausgangsleistung	0.07 kW, 70 W
	Eingangsspannung	100–240 V-
	Max. Ausgangsspannung	42 V \equiv
	Ausgang nominal	41 V \equiv , 1.7 A
Ausstattung	Geschwindigkeitsmodus	Energiesparmodus, Standardmodus und Sportmodus
Reifen	Reifendruck	40–45 psi
	Reifen	10-Zoll-Luftreifen

[1] Normale Reichweite: Getestet beim Fahren mit vollem Akku, 75 kg (165 lbs) Last, 25 °C (77 °F) und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h (9.9 mph) auf Bürgersteigen.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen sind: Geschwindigkeit, Anzahl der Starts und Stopps, Temperatur, usw.

	Artikel	Parameter
Produkt	Name	Ninebot KickScooter
	Modell	F40D II
	Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Zusammengeklappt: Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
	Nettogewicht	Ca. 17.1 kg (37.7 lbs)
Fahrer	Nutzlast	40–120 kg (88–265 lbs)
	Altersempfehlung	14–60 Jahre
	Erforderliche Höhe	120–200 cm (3'11"–6'6")
Maschinenparameter	Höchst geschwindigkeit	Ca. 20 km/h (12.4 mph)
	Normale Reichweite ^[1]	Ca. 40 km (24.9 miles)
	Höchst steigung	Ca. 20%
	Befahrbares Gelände	Fahrradwege, Parks, Campus und die meisten ebenen Straßenverhältnisse und typisch belgische Straßen
	Betriebstemperatur	-10–40°C (14–104°F)
	Lagertemperatur	-10–50°C (14–122°F)
	IP-Klassifizierung	IPX5
	Ladedauer	Ca. 6.5 h
Batterie	Nennspannung	36 V \equiv
	Max. Ladespannung	42 V \equiv
	Ladetemperatur	0–40°C (32–104°F)
	Nennleistung	10.2 Ah
	Nominale Energie	367 Wh
	Batteriemanagementsystem	Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überentladung-, Überstrom- und Überladeschutz
Motor	Nennleistung	0.35 kW, 350 W
Ladegerät	Nennausgangsleistung	0.07 kW, 70 W
	Eingangsspannung	100–240 V-
	Max. Ausgangsspannung	42 V \equiv
	Ausgang nominal	41 V \equiv , 1.7 A
Ausstattung	Geschwindigkeitsmodus	Energiesparmodus, Standardmodus und Sportmodus
Reifen	Reifendruck	50–55 psi
	Reifen	10 Zoll schlauchloser Reifen

[1] Normale Reichweite: Getestet beim Fahren mit vollem Akku, 75 kg (165 lbs) Last, 25 °C (77 °F) und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h (9.9 mph) auf Bürgersteigen.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen sind: Geschwindigkeit, Anzahl der Starts und Stopps, Temperatur, usw.

3 Zertifizierungen

Dieses Produkt ist nach ANSI/CAN/UL-2272 von TUV Rheinland zertifiziert.

Der Batterie entspricht den UN/DOT 38.3-Vorschriften.

Der Batterie entspricht den ANSI/CAN/UL-2271-Vorschriften.

Konformitätserklärung der Europäischen Union

Informationen zur Entsorgung für Benutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall gemischt werden sollten. Für eine ordnungsgemäße Behandlung sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie dafür sorgen, dass sie an ausgewiesenen Sammelstellen abgegeben werden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Für die unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen ausgewiesenen Sammelstelle zu erhalten.

Informationen zum Batterierecycling für Benutzer



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermischt werden sollten. Ihre Teilnahme ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, die Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Zum ordnungsgemäßen Recycling können Sie dieses Produkt oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus bei Ihrem Lieferanten oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche

negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Für die unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Für gebrauchte Batterien und Akkus gibt es getrennte Sammelsysteme.

Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus fachgerecht bei Ihrer kommunalen Sammelstelle/Recycling Center.

Richtlinie über Funkanlagen

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das in diesem Abschnitt aufgeführte Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen entspricht.

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)-Richtlinie

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das gesamte Produkt einschließlich Teilen (Kabel, Schnüre usw.) die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission über die erfüllt Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS recast“ oder „RoHS 2.0“).

Maschinenrichtlinie

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das in diesem Abschnitt aufgeführte Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.



Autorisierter Vertreter:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN

Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produktmodell: F25E II, F40D II den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen entspricht und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht und Änderung Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Frequenzband (-bänder)	2.4000-2.4835GHz
	Max. Hochfrequenzleistung	20mW

4 Warenzeichen

Ninebot ist eine eingetragene Marke von Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Powered by Segway, Segway und das Rider Design sind eingetragene Warenzeichen von Segway Inc.; Bluetooth ist das eingetragene Warenzeichen von BLUETOOTH SIG, INC.; Android und Google Play sind Marken von Google Inc.; App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.; die jeweiligen Eigentümer behalten sich die Rechte an ihren in diesem Handbuch genannten Marken vor.

Der KickScooter unterliegt dem Schutz entsprechender Patente. Patentinformationen finden Sie unter <http://www.segway.com>.

Wir haben versucht, Beschreibungen und Anweisungen für alle Funktionen des KickScooter zum Zeitpunkt des Drucks aufzunehmen. Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkteigenschaften und Designänderungen kann Ihr KickScooter jedoch leicht von dem in diesem Dokument beschriebenen abweichen. Besuchen Sie den Apple App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android), um die App herunterzuladen und zu installieren.


Bitte beachten Sie, dass es zahlreiche Segway und Ninebot Modelle mit unterschiedlichen Funktionen gibt und dass einige der hier genannten Funktionen für Ihr Modell nicht zutreffend sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und Funktionalität des KickScooter-Produktes sowie die Dokumentation ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


(※Die App ist geeignet für den KickScooter, die „Bluetooth“ unterstützt)

IT

1 Diagramma



Cruscotto e Pulsante Alimentazione



Pulsante di alimentazione: Premere brevemente per accendere. Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il monopattino. Quando acceso, fare un clic per accendere/spagnere il faro & luce retro e fare doppio clic per cambiare la modalità di guida.

Tachimetro: Indica la velocità attuale. Visualizza anche i codici di errore quando vengono rilevati guasti.

Modalità passeggiata: La velocità massima è di 5 km/h (3.1 mph).

F25E II: il faro e la luce posteriore lampeggiano e non possono essere spenti.

F40D II: il faro e la luce posteriore sono sempre accesi e non possono essere spenti.

* Come abilitare in App: tocca il menu a scorrimento > **Impostazioni** > **Modalità passeggiata**.

Modalità di guida: sono disponibili tre differenti modalità. La velocità massima è la seguente:

Modalità	Modello	F25E II	F40D II
ECO (modalità di risparmio energetico)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (modalità standard)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (modalità Sport)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Errore: il simbolo della chiave inglese indica che il monopattino ha rilevato un errore.

Indicatore di temperatura: L'icona del termometro sempre acceso indica che la temperatura della batteria ha raggiunto 50 °C (122 °F) o è inferiore a 0 °C (32 °F).

* A questo punto, il veicolo non può accelerare normalmente ed è possibile che non si riesca a caricarlo. Non utilizzarlo finché la temperatura non si sia abbassata su valori normali.

Bluetooth: l'icona indica che il monopattino è stato collegato correttamente al dispositivo mobile.

Livello alimentazione: Il livello totale della batteria è pari a 5 barre.

* Quando il colore della prima barra di carica della batteria diventa di colore rosso, la carica della batteria è molto bassa. Si prega di mettere immediatamente in carica KickScooter.

2 Dati tecnici

	Articolo	Parametro
Prodotto	Nome	Ninebot KickScooter
	Modello	F25E II
	Lunghezza × Larghezza × Altezza	Circa 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Piegato: Lunghezza × Larghezza × Altezza	Circa 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
Utente	Peso netto	Circa 15.3 kg (33.7 lbs)
	Carico utile	40–100 kg (88–220 lbs)
	Età consigliata	14–60 anni
Parametri macchina	Altezza Richiesta	120–200 cm (3'11"–6'6")
	Velocità massima	Circa 25 km/h (15.5 mph)
	Gamma Tipica ^[1]	Circa 25 km (15.5 miles)
	Inclinazione Massima	Circa 10%
	Terreno attraversabile	Piste ciclabili, parchi, campus e la maggior parte delle condizioni stradali pianeggianti e tipiche strade belghe
	Temperatura di funzionamento	-10–40°C (14–104°F)
	Temperatura di immagazzinamento	-10–50°C (14–122°F)
	Classe IP	IPX5
	Durata della Ricarica	Circa 5 h
	Batteria	Tensione nominale
Tensione di ricarica massima		42 V \equiv
Temperatura di ricarica		0–40°C (32–104°F)
Capacità nominale		7650 mAh
Energia nominale		275 Wh
Sistema di gestione batteria		Protezione da sovrariscaldamento, scarico, cortocircuito, sovracorrente e sovraccarica
Motore	Potenza nominale	0.25 kW, 250 W
	Potenza di Uscita	0.07 kW, 70 W
Caricatore	Tensione di ingresso	100–240 V-
	Tensione in uscita max.	42 V \equiv
	Uscita nominale	41 V \equiv , 1.7 A
	Modalità di guida	Modalità Limite Velocità, modalità Standard e modalità Sport
Pneumatici	Pressione dei pneumatici	40–45 psi
	Pneumatici	Pneumatico da 10 pollici

[1] Gamma Tipica: testata durante la guida con una batteria carica, 75 kg (165 libbre) di carico, 25°C (77°F), alla velocità media di 16 km/h (9.9 mph) sull'asfalto.

* Alcuni fattori che potrebbero influire sull'autonomia sono: velocità, frequenza di arresti e ripartenze, temperatura climatica, etc.

	Articolo	Parametro
Prodotto	Nome	Ninebot KickScooter
	Modello	F40D II
	Lunghezza × Larghezza × Altezza	Circa 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Piegato: Lunghezza × Larghezza × Altezza	Circa 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
Utente	Peso netto	Circa 17.1 kg (37.7 lbs)
	Carico utile	40–120 kg (88–265 lbs)
	Età consigliata	14–60 anni
Parametri macchina	Altezza Richiesta	120–200 cm (3'11"–6'6")
	Velocità massima	Circa 20 km/h (12.4 mph)
	Gamma Tipica ^[1]	Circa 40 km (24.9 miles)
	Inclinazione Massima	Circa 20%
	Terreno attraversabile	Piste ciclabili, parchi, campus e la maggior parte delle condizioni stradali pianeggianti e tipiche strade belghe
	Temperatura di funzionamento	-10–40°C (14–104°F)
	Temperatura di immagazzinamento	-10–50°C (14–122°F)
	Classe IP	IPX5
Batteria	Durata della Ricarica	Circa 6.5 h
	Tensione nominale	36 V \equiv
	Tensione di ricarica massima	42 V \equiv
	Temperatura di ricarica	0–40°C (32–104°F)
	Capacità nominale	10.2 Ah
	Energia nominale	367 Wh
Motore	Sistema di gestione batteria	Protezione da sovrariscaldamento, scarico, cortocircuito, sovracorrente e sovraccarica
	Potenza nominale	0.35 kW, 350 W
Caricatore	Potenza di Uscita	0.07 kW, 70 W
	Tensione di ingresso	100–240 V-
	Tensione in uscita max.	42 V \equiv
	Uscita nominale	41 V \equiv , 1.7 A
Caratteristiche	Modalità di guida	Modalità Limite Velocità, modalità Standard e modalità Sport
Pneumatici	Pressione dei pneumatici	50–55 psi
	Pneumatici	Pneumatico tubeless da 10 pollici

[1] Gamma Tipica: testata durante la guida con una batteria carica, 75 kg (165 libbre) di carico, 25°C (77°F), alla velocità media di 16 km/h (9.9 mph) sull'asfalto.

* Alcuni fattori che potrebbero influire sull'autonomia sono: velocità, frequenza di arresti e ripartenze, temperatura climatica, etc.

3 Certificazioni

Questo prodotto è certificato da TUV Rheinland per ANSI/CAN/UL-2272.

La batteria è conforme a UN/DOT 38.3.

La batteria è conforme a ANSI/CAN/UL-2271.

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mischiati con i rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto trattamento, è tua responsabilità smaltire le apparecchiature di scarto provvedendo a restituirle ai punti di raccolta designati.

Il corretto smaltimento di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Informazioni sul riciclaggio della batteria per gli utenti



Questo simbolo significa che batterie e accumulatori, alla fine del loro ciclo di vita, non devono essere mischiati con i rifiuti urbani indifferenziati. La tua partecipazione è una parte importante dello sforzo per ridurre al minimo l'impatto di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana. Per un corretto riciclaggio è possibile restituire questo prodotto o le batterie o gli accumulatori in esse contenuti al proprio fornitore o in un punto di raccolta designato.

Il corretto smaltimento di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

esistono sistemi di raccolta differenziata per batterie e accumulatori usati.

Per favore, smaltisci correttamente le batterie e gli accumulatori presso la tua comunità locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti centro.

Direttiva sulle apparecchiature radio

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS).

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che l'intero prodotto comprese le parti (cavi, cavi e così via) soddisfa i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e modifica della Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS recast" o "RoHS 2.0").

Direttiva macchine

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.



Rappresentante autorizzato:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014

BN Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il modello del prodotto: F25E II, F40D II è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE e modifica Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione.

La dichiarazione di conformità può essere visionata al seguente indirizzo: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Banda/e di frequenza	2.4000-2.4835GHz
	Max. Potenza RF	20mW

4 Marchio

Ninebot è un marchio registrato di Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Powered by Segway, Segway e Rider Design sono marchi registrati di Segway Inc.; Bluetooth è il marchio registrato di BLUETOOTH SIG. INC.; Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.; App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.; i rispettivi proprietari si riservano i diritti dei loro marchi citati in questo manuale.

KickScooter è coperto dai relativi brevetti. Per informazioni sui brevetti andare su <http://www.segway.com>.


Al momento della stampa, abbiamo tentato di includere descrizioni e istruzioni per tutte le funzionalità di KickScooter. Tuttavia, a causa del costante miglioramento delle caratteristiche del prodotto e dei cambiamenti di progettazione, il tuo KickScooter potrebbe differire leggermente da quello descritto in questo documento. Visitez l' App Store d' Apple (IOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'appli.

Si prega di notare che esistono diversi modelli Segway e Ninebot con diverse funzioni e alcune delle funzioni menzionate in questo documento potrebbero non essere applicabili all'unità. Il produttore si riserva il diritto di modificare la progettazione e la funzionalità del prodotto e della documentazione KickScooter senza preavviso.


© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Tutti i diritti riservati.

(※L'app è adatta per KickScooter che supporta "Bluetooth")

1 Diagrama



Panel de control y botón de encendido



Botón de encendido: Pulsación breve para encender. Mantenga presionado el botón 3 segundos para apagar el patinete. Cuando el patinete está encendido, una pulsación para encender / apagar el faro delantero y luz trasera, dos pulsaciones para cambiar el modo de velocidad.

Velocímetro: indica la velocidad actual. También muestra códigos de error si se detectan averías.

Modo caminar: La velocidad máxima es de 5 km/h (3.1 mph).

F25E II: El faro y la luz trasera parpadean y no se pueden apagar.

F40D II: el faro y la luz trasera están siempre encendidos y no se pueden apagar.

* Cómo habilitar en la aplicación: toca el menú de diapositivas > **Configuración** > **Modo caminar**.

Modo de velocidad: hay tres modos disponibles. La velocidad máxima es:

Modos	Modelo	F25E II	F40D II
ECO (modo de ahorro energético)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (modo estándar)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (modo deportivo)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Error: El icono con forma de llave inglesa indica que el patinete ha detectado un error.

Indicador de temperatura: El icono de termómetro siempre encendido indica que la temperatura de la batería ha alcanzado los 55°C (131°F) o está por debajo de 0°C (32°F).

* Llegados a ese punto, el vehículo no podrá acelerar con normalidad y podrá no cargarse. No lo use hasta que la temperatura haya regresado a valores normales.

Bluetooth: El icono indica que el patinete se ha conectado al dispositivo móvil correctamente.

Nivel de energía: El nivel total de la batería es igual a 5 barras.

* La energía de la batería es muy baja cuando la primera barra de la batería es roja. Cargue su KickScooter inmediatamente.

2 Especificaciones

	Artículo	Parámetro
Producto	Nombre	Ninebot KickScooter
	Modelo	F25E II
	Largo × Ancho × Alto	Aprox. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Plegado: Largo × Ancho × Alto	Aprox. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
	Peso neto	Aprox. 15.3 kg (33.7 lbs)
Usuario	Carga útil	40–100 kg (88–220 lbs)
	Edad recomendada	14–60 años
	Altura necesaria	120–200 cm (3'11"–6'6")
Parámetros de la máquina	Velocidad máxima	Aprox. 25 km/h (15.5 mph)
	Autonomía típica ^[1]	Aprox. 25 km (15.5 miles)
	Pendiente máxima	Aprox. 10%
	Terreno apropiado	Carriles para bicicletas, parques, campus y la mayoría de las condiciones de carreteras llanas y las carreteras típicas belgas
	Temperatura de operación	-10–40°C (14–104°F)
	Temperatura de almacenamiento	-10–50°C (14–122°F)
	Índice IP	IPX5
Batería	Duración de la carga	Aprox. 5 h
	Voltaje nominal	36 V \equiv
	Voltaje de carga máximo	42 V \equiv
	Temperatura de carga	0–40°C (32–104°F)
	Capacidad nominal	7650 mAh
	Energía nominal	275 Wh
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga
Motor	Potencia nominal	0.25 kW, 250 W
	Potencia de salida	0.07 kW, 70 W
Cargador	Voltaje de entrada	100–240 V-
	Tensión de salida máxima	42 V \equiv
	Salida nominal	41 V \equiv , 1.7 A
	Modo Velocidad	modo de ahorro energético, modo estándar y modo deportivo
Características	Presión de los neumáticos	4045 psi
	Llantas	Neumático de 10 pulgadas

[1] Autonomía típica: probado mientras se conduce con la batería totalmente cargada, 75 kg (165 lb) de carga, 25 °C (77 °F), a una velocidad de 16 km/h (9.9 mph) de promedio sobre pavimento.

* Algunos de los factores que afectan el rango incluyen: velocidad, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.

	Artículo	Parámetro
Producto	Nombre	Ninebot KickScooter
	Modelo	F40D II
	Largo × Ancho × Alto	Aprox. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 inch)
	Plegado: Largo × Ancho × Alto	Aprox. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 inch)
	Peso neto	Aprox. 17.1 kg (37.7 lbs)
Usuario	Carga útil	40–120 kg (88–265 lbs)
	Edad recomendada	14–60 años
	Altura necesaria	120–200 cm (3'11"–6'6")
Parámetros de la máquina	Velocidad máxima	Aprox. 20 km/h (12.4 mph)
	Autonomía típica ^[1]	Aprox. 40 km (24.9 miles)
	Pendiente máxima	Aprox. 20%
	Terreno apropiado	Carriles para bicicletas, parques, campus y la mayoría de las condiciones de carreteras llanas y las carreteras típicas belgas
	Temperatura de operación	-10–40°C (14–104°F)
	Temperatura de almacenamiento	-10–50°C (14–122°F)
	Índice IP	IPX5
Batería	Duración de la carga	Aprox. 6.5 h
	Voltaje nominal	36 V \equiv
	Voltaje de carga máximo	42 V \equiv
	Temperatura de carga	0–40°C (32–104°F)
	Capacidad nominal	10.2 Ah
	Energía nominal	367 Wh
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga
Motor	Potencia nominal	0.35 kW, 350 W
	Potencia de salida	0.07 kW, 70 W
Cargador	Voltaje de entrada	100–240 V-
	Tensión de salida máxima	42 V \equiv
	Salida nominal	41 V \equiv , 1.7 A
	Modo Velocidad	modo de ahorro energético, modo estándar y modo deportivo
Rueda	Presión de los neumáticos	50–55 psi
	Llantas	Neumático sin cámara de 10 pulgadas

[1] Autonomía típica: probado mientras se conduce con la batería totalmente cargada, 75 kg (165 lb) de carga, 25 °C (77 °F), a una velocidad de 16 km/h (9.9 mph) de promedio sobre pavimento.

* Algunos de los factores que afectan el rango incluyen: velocidad, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.

3 Homologaciones

Este producto cumple con las normativas ANSI/CAN/UL-2272 de la TUV Rheinland.

El batería cumple con la normativa UN/DOT 38.3.

El batería cumple con la normativa ANSI/CAN/UL-2271.

Declaración de cumplimiento de la Unión Europea

Información sobre la eliminación para usuarios de equipos eléctricos y electrónicos de desecho



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con residuos municipales sin clasificar. Para un tratamiento adecuado, es su responsabilidad deshacerse de su equipo de desecho devolviéndolo a los puntos de recogida designados.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podría derivarse de un manejo inadecuado de los desechos.

Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo con su legislación nacional. Comuníquese con su autoridad local para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano.

Información de reciclaje de baterías para usuarios



Este símbolo significa que las pilas y acumuladores, al final de su vida útil, no deben mezclarse con residuos municipales sin clasificar. Su participación es una parte importante del esfuerzo para minimizar el impacto de las pilas y acumuladores en el medio ambiente y en la salud humana. Para un reciclaje adecuado puede devolver este producto o las pilas o acumuladores que contiene a su proveedor o a un punto de recogida designado.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podría derivarse de un manejo inadecuado de los desechos.

Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo con su legislación nacional. existen sistemas de recogida selectiva de pilas y acumuladores usados.

Por favor, deshágase de las baterías y acumuladores correctamente en el centro de recolección/reciclaje de residuos de su comunidad local centrar.

Directiva de equipos de radio

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que el producto enumerado en esta sección cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE.

Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS) Directiva

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que todo el producto, incluidas las piezas (cables, cordones, etc.), cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/UE y la enmienda de la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos ("RoHS refundido" o "RoHS 2.0").

Directiva de maquinaria

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que el producto enumerado en esta sección cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC.



Representante autorizado:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN

Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że model produktu: F25E II, F40D II jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i zmiana Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863.

Deklarację zgodności można zobaczyć pod następującym adresem: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Bandas de frecuencia	2.4000-2.4835GHz
	Potencia de RF máxima	20mW

4 Marca comercial

Ninebot es una marca comercial registrada de Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Powered by Segway, Segway y Rider Design son marcas comerciales registradas de Segway Inc.; Bluetooth es una marca registrada de BLUETOOTH SIG, INC.; Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.; App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los respectivos propietarios se reservan los derechos de sus marcas comerciales citadas en este manual.

El KickScooter está cubierto por las patentes relevantes. Para consultar la información sobre las patentes, visita <http://www.segway.com>.


Hemos tratado de incluir la descripción e instrucciones para todas las funciones del KickScooter incluidas al cierre de la publicación. Sin embargo, debido a la mejora constante de las características del producto y a los cambios en el diseño, es posible que su KickScooter presente ligeras diferencias respecto al que se muestra en este documento. Visite la Apple App Store (iOS) o la Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Ten en cuenta que existen numerosos modelos de Segway y Ninebot con diferentes funciones y algunas de las funciones mencionadas podrían no corresponder a tu unidad. El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y las funciones del producto KickScooter y la documentación sin previo aviso.


© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Todos los derechos reservados.

(※La aplicación es compatible con el KickScooter que soporta "Bluetooth")

1 Schemat



Deska rozdzielcza i przycisk zasilania



Przycisk Start: Krótko naciśnij przycisk Start, aby włączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć skuter. Przy włączonej hulajnodze KickScooter naciśnij przycisk Start, aby włączyć / wyłączyć światło przednie i tylne, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby przełączać między trybami prędkości.

Prędkościomierz: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi. Wyświetla również kody błędów.

Tryb spacerowy: Maksymalna prędkość wynosi 5 km/h (3.1 mph).

F25E II: Reflektor przedni i tylne światło migają i nie można ich wyłączyć.

F40D II: Reflektor przedni i tylne światło są zawsze włączone i nie można ich wyłączyć.

*** Jak włączyć w aplikacji:** Wybierz menu slajdów > **Ustawienia** > **Tryb spacerowy**.

Tryb prędkości: są dostępne 3 tryby. Maksymalna prędkość wynosi:

Tryby	Model	F25E II	F40D II
ECO (tryb oszczędzania energii)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (tryb standardowy)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (tryb sportowy)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Błąd: wskazuje, że hulajnoga wykryła błąd.

Wskaźnik temperatury: wskazuje, że temperatura osiągnęła 55°C (131°F) lub jest niższa niż 0°C (32°F).

* W takim przypadku pojazd nie może przyspieszać normalnie i może nie być naładowany. Nie korzystaj z niego, aż temperatura wróci do normalnego zakresu.

Bluetooth: ikona wskazuje, że hulajnoga została pomyślnie połączona z urządzeniem mobilnym.

Poziom naładowania baterii: Całkowity poziom naładowania baterii odpowiada pięciu paskom.

* Poziom naładowania baterii jest bardzo niski, gdy pierwszy pasek wskaźnika baterii jest czerwony. Należy natychmiast naładować baterię hulajnogi kick scooter.

2 Charakterystyka

	Poz	Parametr	
Produkt	Imię	Ninebot KickScooter	
	Model	F25E II	
	dł. x szer. x wys.	Okolo 1143 x 480 x 1160 mm (45 x 18.9 x 45.7 inch)	
	Złożony: dł. x szer. x wys.	Okolo 1143 x 480 x 495 mm (45 x 18.9 x 19.5 inch)	
	Masa netto	Okolo 14.8 kg (32.6 lbs)	
Użytkownik	Ładowność	40-100 kg (88-220 lbs)	
	Zalecany wiek	14-60 lat	
	Wymagany wzrost	120-200 cm (3'11" - 6'6")	
	Prędkość max.	Okolo 25 km/h (15.5 mph)	
Parametry urządzenia	Typowy zasięg [1]	Okolo 25 km (15.5 miles)	
	Max. nachylenie	Okolo 10%	
	Możliwość jazdy po	Ścieżki rowerowe, parki i większość płaskich dróg i typowych belgijskich dróg	
	Temperatura robocza	Od -10 do 40°C (14-104°F)	
	Temperatura przechowywania	Od -10 do 50°C (14-122°F)	
	Klasa ochrony	IPX5	
	Czas ładowania	Okolo 5 h	
	Akumulator	Napięcie znamionowe	36 V =
		Max. napięcie ładowania	42 V =
		Temperatura ładowania	Od 0 do 40°C (32-104°F)
Pojemność znamionowa		7650 mAh	
Energia nominalna		275 Wh	
System zarządzania baterią		Ochrona przed przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przetładowaniem	
Silnik	Moc znamionowa	0.25 kW, 250 W	
Ładowarka	Moc wyjściowa	0.07 kW, 70 W	
	Napięcie wejściowe	100-240 V~	
	Maks. napięcie wyjściowe	42 V =	
	Wyjście znamionowe	41 V = , 1.7 A	
Funkcje	Tryb prędkości	Tryb oszczędzania energii, tryb standardowy, tryb sportowy	
	Opona	Ciśnienie w oponach	40-45 psi
Opony		10-calowa opona pneumatyczna	

[1] Typowy zasięg: testowany podczas jazdy z pełnym akumulatorem, obciążenie 75 kg (165 funtów), 25°C (77°F), przy średniej prędkości 16 km/h na chodniku.

* Niektóre czynniki, wpływające na zasięg to: prędkość, liczba uruchomień i zatrzymań urządzenia, temperatura otoczenia itp.

	Poz	Parametr
Produkt	Imię	Ninebot KickScooter
	Model	F40D II
	dł. x szer. x wys.	Około 1143 x 480 x 1160 mm (45 x 18.9 x 45.7 inch)
	Złożony: dł. x szer. x wys.	Około 1143 x 480 x 495 mm (45 x 18.9 x 19.5 inch)
	Masa netto	Około 17.1 kg (37.7 lbs)
Użytkownik	Ładowność	40-120 kg (88-265 lbs)
	Zalecany wiek	14-60 lat
	Wymagany wzrost	120-200 cm (3'11"-6'6")
Parametry urządzenia	Prędkość max.	Około 20 km/h (12.4 mph)
	Typowy zasięg ^[1]	Około 40 km (24.9 miles)
	Max. nachylenie	Około 20%
	Możliwość jazdy po	Ścieżki rowerowe, parki i większość płaskich dróg i typowych belgijskich dróg
	Temperatura robocza	Od -10 do 40°C (14-104°F)
	Temperatura przechowywania	Od -10 do 50°C (14-122°F)
	Klasa ochrony	IPX5
Akumulator	Czas ładowania	Około 6.5 h
	Napięcie znamionowe	36 V \equiv
	Max. napięcie ładowania	42 V \equiv
	Temperatura ładowania	Od 0 do 40°C (32-104°F)
	Pojemność znamionowa	10.2 Ah
	Energia nominalna	367 Wh
	System zarządzania baterią	Ochrona przed przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przetaładowaniem
Silnik	Moc znamionowa	0.35 kW, 350 W
	Moc wyjściowa	0.07 kW, 70 W
	Napięcie wejściowe	100-240 V~
Ładowarka	Maks. napięcie wyjściowe	42 V \equiv
	Wyjście znamionowe	41 V \equiv , 1.7 A
Funkcje	Tryb prędkości	Tryb oszczędzania energii, tryb standardowy, tryb sportowy
Opona	Ciśnienie w oponach	50-55 psi
	Opony	10-calowa opona bezdętkowa

[1] Typowy zasięg: testowany podczas jazdy z pełnym akumulatorem, obciążenie 75 kg (165 funtów), 25°C (77°F), przy średniej prędkości 16 km/h na chodniku.

* Niektóre czynniki, wpływające na zasięg to: prędkość, liczba uruchomień i zatrzymań urządzenia, temperatura otoczenia itp.

3 Atesty

Ten produkt posiada certyfikat ANSI / CAN / UL-2272 TUV Rheinland.

Bateria jest zgodna z UN/DOT 38.3.

Bateria jest zgodna z ANSI/CAN/UL-2271.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje o usuwaniu dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie, użytkownik jest odpowiedzialny za pozbycie się zużytego sprzętu poprzez zorganizowanie jego zwrotu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Właściwa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec wszelkim potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary, zgodnie z krajowymi przepisami.

Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie zbiórki.

Informacje dotyczące recyklingu baterii dla użytkowników



Ten symbol oznacza, że baterie i akumulatory po zużyciu nie powinny być mieszane z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Twój udział jest ważną częścią wysiłków na rzecz zminimalizowania wpływu baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzi w celu prawidłowego recyklingu możesz zwrócić ten produkt lub baterie lub akumulatory, które zawiera, do dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki.

Właściwa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec wszelkim potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary, zgodnie z krajowymi przepisami.

istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Prosimy o prawidłową utylizację baterii i akumulatorów w lokalnej zbiórce/recyklingu odpadów śródek.

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że produkt wymieniony w tej sekcji jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

Dyrektywa w sprawie ograniczeń w stosowaniu niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że cały produkt, w tym części (kable, przewody itp.) spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/UE i zmiany dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS przekształcenie” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa maszynowa

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że produkt wymieniony w tej sekcji jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.



Upoważniony przedstawiciel:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN
Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że model produktu: F25E II, F40D II jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE, oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i zmiana Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863.

Deklarację zgodności można zobaczyć pod następującym adresem: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Pasma częstotliwości	2.4000-2.4835GHz
	Moc emisji RF	20mW

4 Znak towarowy

Ninebot jest znakami towarowymi firmy Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd.; Powered by Segway, Segway oraz Rider Design są znakami towarowymi firmy Segway Inc.; Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.; App Store, to znak usługowy Apple Inc. Właściciele zastrzegają sobie prawa do znaków handlowych, o których mowa w niniejszej instrukcji obsługi.

Hulajnoga jest objęta odpowiednimi patentami. Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie <http://www.segway.com>.

Podjęliśmy próbę dołączenia opisów i instrukcji, dotyczących wszystkich funkcji hulajnogi w momencie drukowania. Jednak dzięki ciągłemu ulepszaniu produktu i zmianach w projekcie, zakupiony przedmiot może nieznacznie różnić się od wersji pokazanej w tym dokumencie. Aby pobrać i zainstalować aplikację, prosimy odwiedzić Apple App Store (iOS) lub Google Play (Android).

Należy pamiętać, że istnieje wiele modeli pojazdów Segway i Ninebot by Segway z różnymi funkcjami także niektóre z wymienionych w tej instrukcji funkcji mogą nie mieć zastosowania w danym urządzeniu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i funkcjonalności wyrobu oraz jego dokumentacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

(※Aplikacja KickScooter działa na Bluetooth)